

BIPAP VISION メンテナンスマニュアル

呼気のポートテスト

- 1) 電源スイッチをONにすると自動で自己診断を行う。
- 2) 画面のメニューに「Test Exh Port」と表示される。
- 3) 回路を接続する。
- 4) 患者接続部に専用のリークテスト用の栓を付け「Start Test」を押す。
- 5) テストが正常に終了すると「TEST COMPLETE」と表示される。
- 6) 「MONITORING」キーを押す。